



*Aménagement de parcours de santé : Module Pas de berger*

### **Parcours "pas de berger".**

- Exercice : Se déplacer latéralement sur les petits plots en se tenant aux poteaux.
- Rondin D. 100 et 140 mm.
- Hauteur hors sol 2500 mm.
- Hauteur de pas : 1 rangée à 400, 1 rangée de 200 à 1000.
- Livré avec le panneau de consigne.

### Implantation :

Zone d'implantation et de sécurité : 7,80 x 4,70 m.

Scellement niveau 0 : non applicable.

Sceller dans le sol jusqu'au niveau indiqué sur les poteaux.

Plots scellement : 400 X 400 X P. 500 mm.

Code article	Désignation article
607029	Module Pas de berger